

 orbic[®]
TAB8
4G[™]

取扱説明書

目次

概要	5
はじめに	5
Orbic TAB8 4Gご使用前の準備.....	7
microSDカード/SIMカードの取り付け	7
バッテリーの充電	8
Orbic TAB8 4Gのセットアップ.....	9
Orbic TAB8 4Gの電源を入れる・切る.....	9
初期設定	9
Orbic TAB8 4Gの保護	10
タッチスクリーンジェスチャー	10
Orbic TAB8 4Gを理解する	11
ホーム画面	11
ホーム画面のカスタマイズ	12
ウィジェット	13
アプリのショートカット	14
フォルダー	14
ステータスバー	15
通知パネル	16
キーボードの使用	18
テキストの編集	20
ユーザー辞書	22
画面消灯/スリープモードオン	24
音量の調整	26
Orbic TAB8 4Gをコンピュータに接続	27
メッセージ.....	28
メッセージの送信	28
メッセージの返信/転送	28
メッセージ/スレッドの削除	29
メッセージ設定	29
メール.....	30
アカウントの追加	30
アカウントの削除	30
メールの作成	30
メールへの応答	31
Googleアカウントの返信	31
メールラベル	32

メール設定	33
Google™アプリ.....	34
マップ.....	36
マップを開く・見る.....	36
カメラ.....	39
写真を撮る.....	39
動画を撮る.....	39
カメラ設定.....	40
プロモード.....	40
カレンダー.....	42
イベントの作成.....	42
イベントの編集/削除.....	42
カレンダー設定.....	42
時計.....	43
時計を設定.....	43
Googleフォト.....	44
アルバム、写真、動画の共有.....	44
アルバム、写真、動画の削除.....	44
写真の編集.....	44
音楽.....	45
音楽ライブラリの表示.....	45
音楽ファイルをコピーする.....	45
端末接続.....	46
Wi-Fi.....	46
Bluetooth.....	47
USBケーブル.....	48
Chrome.....	49
Chromeを開く.....	49
ウェブページへのアクセスまたは検索.....	49
ブラウザオプションの使用.....	50
ファイルのダウンロード.....	50
ブックマークの使用.....	51

設定	52
ネットワークとインターネット	52
接続されたデバイス	55
アプリ	56
通知.....	57
バッテリー	58
ストレージ.....	58
音	58
ディスプレイ.....	59
壁紙.....	60
ユーザー補助.....	60
セキュリティ	62
プライバシー	65
位置情報	66
緊急情報と緊急通報.....	67
パスワードとアカウント	67
Digital Wellbeingと保護者による使用制限.....	68
Google.....	69
システム.....	70
製品仕様	74
比吸収率(SAR)の安全性	75
電池の使用	77
トラブルシューティング	79
追加情報	81
5GHz Wi-Fiの通知(ヨーロッパおよび日本)	81
ヨーロッパでお使いの皆様	81
サポート、その他	83

概要

Orbic TAB8 4G(RC8L1T-RW)をご購入いただきありがとうございます。

本書では、お使いのデバイスのハードウェアとソフトウェアの機能について説明します。安全性に関するその他の情報については、お使いのデバイスと共に受け取った製品の安全性と保証情報の小冊子をお読みになることをお勧めします。

はじめに

本書は、Orbic TAB8 4Gをお使いするための取り付け方法、および使用を開始する方法についてご確認いただけます。



各部の名称	概要
フロントカメラ	自分の写真やビデオを撮影できます。
音量キー	Orbic TAB8 4Gの音声と再生音量を調整できます。
SIM/microSDカードスロット	SIM/microSDカードを取り付けることができます。
電源キー	Orbic TAB8 4Gの電源を入れる・切るときに使用します。
イヤホンジャック	3.5φイヤホンジャックの挿入口です。
カメラフラッシュ	写真撮影や動画撮影の際、暗い環境でも被写体を明るく照らすことができます。
USB Type-C接続端子	携帯電話を充電時などに使用します。

Orbic TAB8 4Gご使用前の準備


Orbic TAB8 4Gを使用する前に、SIMカード、メモ리카ードを取り付け、バッテリーを充電する必要があります。

Orbic TAB8 4Gはnano SIMカードを使用します。すでに実装されている、または自分が持っているSIMカードを使用することができます。

microSDカード/SIMカードの取り付け

SIMカードまたはmicroSDを取り付けるには、次の手順に従います。

1. トレイのSIMピンホールにSIMピンツールを挿入して、トレイを開きます。
2. SIMカードのIC面(金属面)を下にしてSIMカードトレイに取り付け、SIMカードトレイを端末に差し込みます。




バッテリーの充電

Orbic TAB8 4Gを使用する前に、バッテリーをフル充電(100%)することをお勧めします。

警告! 互換性が確認されたアダプタをご使用ください。その他の付属品を使用すると、保証が無効になり、Orbic TAB8 4Gが損傷する可能性があります。

1. USBケーブルをUSB電源アダプタに差し込みます。
2. 電源アダプタを標準のコンセントに差し込みます。
3. 画像の示すようにUSBケーブルをOrbic TAB84GのUSBポートに差し込みます。



注:

- 効率を最大化するために、Orbic TAB8 4Gの電源をOFFにした状態でOrbic TAB8 4Gのバッテリーを充電してください。

Orbic TAB8 4Gのセットアップ

Orbic TAB8 4G電源を入れる・切る

以下の手順では、Orbic TAB8 4Gの電源を入れるまたは切る方法を説明します。

Orbic TAB8 4Gの電源を入れる

- Orbic TAB8 4Gの電源がオンになるまで Power/Lockキーを長押ししてください。

注: 初めて Orbic TAB8 4Gを使用するときは、ご使用前の準備が必要です。

Orbic TAB8 4Gの電源を切る

1. ディスプレイがオフの場合は、電源/ロックキーをを押してオンに戻します。
2. 電源/ロックキーをを数秒間押し続けます。
3. Orbic TAB8 4Gオプションメニューが表示されたら、電源を切るをタップします。

初期設定

Orbic TAB8 4Gを初めて起動したとき (または工場出荷時の設定にリセットした後)、画面上のプロンプトが Orbic TAB8 4Gの基本的なセットアップ方法を案内します。

プロンプトに従って、既定の言語の選択、アカウントの設定、位置情報サービスの選択などを行います。

Orbic TAB8 4Gの保護

Orbic TAB8 4Gの画面ロック機能を使用して、Orbic TAB8 4Gを守ります。

- Orbic TAB8 4Gをロックするには、電源キーを押します。
- Orbic TAB8 4Gのロックを解除するには、電源キーを押し、上にスワイプします。


タッチスクリーンジェスチャー

タップ	アプリのアイコンや設定ボタンなど、画面上の項目を指でタッチして選択できます。
長押し	項目を指で長押しして、オプションを開きます。
スワイプまたはスライド	画面上で指を水平または垂直にドラッグします。
ドラッグ	ドラッグを開始する前に指で長押しし、アイテムが目的の場所に到達するまで押し続けます。
フリック	画面のスワイプはフリックに似ていますが、軽くて速いストロークでスワイプする必要があります。指のジェスチャーは常に垂直です。 たとえば、連絡先やメッセージをフリックします。
回転	Orbic TAB8 4Gを横に回すだけで、画面の向きを縦から横に変更できます。Orbic TAB8 4Gを横向きにすると、画面上に大きなキーボードが表示されます。

Orbic TAB8 4Gを理解する

ホーム画面

ホーム画面は、ユーザの体験スタート地点として機能します。



ホーム画面は、Orbic TAB8 4Gが待機するときに表示されます。

ホーム画面では、お気に入りのアプリにショートカット、フォルダー、およびウィジェットを追加して、簡単にアクセスできるようにすることができます。

ホーム画面にアクセスするには

- ホームキー ● を押してホーム画面の中央に戻ります。

ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面とディスプレイの壁紙をカスタマイズできます。

ホーム画面でのアイテムの移動

1. カスタマイズするホーム画面を開きます。
2. 移動したいアイテムを長押しして、周りにボックスが表示されるまで押し続けます。
3. アイテムをホーム画面上の新しい場所にドラッグします。
4. アイテムを移動したい場所で指を離します。

注: ホーム画面にショートカットを追加するには、アプリリストから上にスワイプして、すべてのアプリケーションを表示します。次に、追加したいアプリを見つけ、そのアイテムを長押しして、ホーム画面にドラッグします。

ホーム画面でのアイテムの削除

1. ホーム画面で、アイテムの周りにボックスが表示されるまで、アイテムを長押しします。
2. アイテムをX削除にドラッグして離します。

ホーム画面の壁紙を変更する

1. ホーム画面で、ホーム画面の何もない領域を数秒間長押しします。
2. 壁紙をタップします。次のオプションのいずれかをタップすると、利用できる壁紙が表示されます。
 - 写真:ギャラリーまたは写真アプリに保存されている写真を選択してください。
 - ライブ壁紙:おすすめのライブ壁紙とダウンロードされたライブ壁紙から選択します。
 - 壁紙:おすすめの壁紙やダウンロードした壁紙から選択します。
3. 壁紙設定をタップ。

ウィジェット

ウィジェットは、ホーム画面に表示されるアプリケーションの拡張機能です。ウィジェットには、特定の連絡先へのリンク、インターネットブックマーク、Gmail および電子メールアカウントなどがあります。

ホーム画面にウィジェットを追加する

1. ホーム画面の何もない領域を長押ししてウィジェットを選択。
2. 必要なウィジェットをタッチしたまま、ホーム画面にドラッグして離します。

ウィジェットを削除する

1. ホーム画面から、削除したいウィジェットを長押しにします。
2. ウィジェットをX削除にドラッグして離します。

注: ウィジェットを削除しても、削除されるのではなく、ホーム画面から取り除くことです。

アプリのショートカット

ホーム画面にショートカットを追加することができます。

アプリのショートカットを追加する

1. ホーム画面上の任意のプリインストールまたはダウンロードしたアプリをタッチしたままにします。
2. アプリを画面にドラッグして離します。

ショートカットの削除

1. ホーム画面から削除するアプリのショートカットを長押しします。
2. ショートカットをX 削除にドラッグして離します。

フォルダー

ホーム画面上の項目を整理するためにフォルダを使用しています。

フォルダの作成/削除

1. あるアプリケーションを別のアプリケーションの上にドラッグして、フォルダを作成します。
2. フォルダに名前を付けて、他のアプリケーションをそのフォルダにドラッグできます。
3. アプリケーションを移動するのと同じ方法でフォルダを移動できます。
4. フォルダーを削除するには、削除するフォルダーを長押しし、フォルダーをX 削除にドラッグして放します。

ステータスバー

ホーム画面の上部にあるステータスバーには、右側に Orbic TAB8 4G情報 (ネットワークステータス、バッテリー充電、時間など) が表示され、左側に通知アラートが表示されます。

ステータスアイコン	
	電波状態
	圏外
	接続されたネットワーク
	Wi-Fi信号強度
	機内モード
	Bluetoothオン
	内部ストレージの空き容量低下
	サイレントモード
	電池残量
	バイブレーションモード
	Wi-Fiをオンにする

通知アイコン	
	アラームなどの通知
	Google DUO の不在着信
	新着Gmailあり
	データを受信/ダウンロード
	データを送信/アップロード
	新着メッセージあり
	microSDカードの検出/マウント中

通知パネル

ステータスバーの通知アイコンには、カレンダーのイベント、デバイスのステータスなどが表示されます。

通知の表示と応答

1. ステータスバーを長押しし、指を下にスライドして通知パネルを開きます。
2. 複数の通知がある場合は、それらすべてをスクロールする必要がある場合があります。
3. 応答するには、目標の通知をタップします。
4. 通知パネルを閉じるには、パネルの下部のバーをドラッグするか、戻る ◀ をタップします。

8:46 4月23日(日)

78%

Wi-Fi

Bluetooth

サイレントモード


ライト

通知はありません

キーボードの使用

キーボードを使用してテキストを入力します。一部のアプリケーションでは、キーボードが自動的に開きます。その他の場合は、テキストフィールド内の任意の場所をタップしてキーボードを起動します

1. 画面上のキーパッド上の各文字をタップします。
2. 追加のキーオプションを表示するには、文字を長押しします (すべてのキーに追加オプションがあるわけではありません)。追加のキーオプションには、アクセント記号付きの数字と文字が含まれます。オプションが利用可能な場合は、すべてのオプションが表示されたボックスが表示されます。指をスライドさせて、目的の文字を選択します。
3. 単語が完成するまで続けることができます。



ツールバー

ツールバーを使用すると、キーボードの機能にすばやくアクセスできます。

キーボードから、... をタップすると以下の「ツールバーを展開する」オプションが表示されます：

- 絵文字：絵文字を挿入します。
- ステッカー：イラストステッカーを表示します。
- GIF：アニメーションGifを追加します。
- 音声入力：Google Voice™入力を使用します。
- 設定：キーボードの設定にアクセスします。
- 検索：会話中の特定の単語やフレーズを見つけます。
- 翻訳：キーボードに単語や文章を入力して、別の言語に翻訳します。
- テキスト編集：編集パネルを使用して、特定のテキストを切り取り、コピー、貼り付けなどをできます。
- モード：キーボードレイアウトを選択します。
- キーボードのサイズ：キーボードの高さと幅を調整します。

注：通知パネル入力時に入力方法を選択することができます。

テキストの編集

入力したテキストを選択、コピー、または切り取ってから、ユーザーインターフェイス内の別のテキストフィールドに貼り付けることができます。

注: 一部のアプリケーションでは、異なるテキスト編集方法が提供される場合があります。

テキストを選択します

1. テキストフィールドをタップします。
2. 目的のテキストの先頭または末尾にカーソルを移動するには、カーソルが必要な場所をタップします。
3. テキストフィールドを長押しします。
4. 長押しして単語を選択するか、[すべて選択] をタップしてテキストフィールドのすべてのテキストを選択します。
5. 指をドラッグして、選択するテキスト内の文字にテキストカーソルを移動します。選択したテキストが強調表示されます。

テキストの切り取り/コピー

1. 選択したテキストを長押しします。
2. 開いたメニューで 切り取り または コピー をタップします。
3. 切り取りをタップすると、選択したテキストがテキストフィールドから削除されます。この場合、テキストはクリップボードに保存されるため、別のテキストフィールドに貼り付けることができます。

テキストを貼り付ける


1. テキストを切り取りまたはコピーして貼り付けます。
2. テキストを貼り付けるテキストフィールドをタップし、目的の場所にカーソルを移動します。
 - あるアプリケーションからコピーしたテキストを、他のアプリケーションのテキストフィールドに貼り付けることができます。
3. 長押しし、ポップアップメニューで貼り付けを選択します。
 - テキストはカーソルの後に挿入され、テキストはクリップボードに残り、同じテキストを別の場所に貼り付けることができます。

注: 入力すると、通知パネルに入力方法の選択が表示されるので、入力方法を設定できます。

グライド入力(日本語キーボードでは適用されません)

Googleキーボードを使用すると、文字の上で指をスライドさせて単語のスペルを入力することができます。

グライド入力を有効にするには

1. カンマ(,)を長押しして、離さずに設定アイコンまでスライドします。グライド入力を選択してください。
2. タップ  してグライド入力のオン/オフします。
3. 単語のスペルを入力するには、指を文字から文字へとスライドさせてください。単語のスペルを書き終えるまで指を離さないでください。

Google音声入力

音声認識を使用して、音声をテキストに変換します。モバイルデータまたはWi-Fiに接続している必要があります。


Google音声入力を有効にするには

1. Google検索バーに🗣️をタップします。
2. [Speak Now]が表示されたら、テキストしたいことを話してください。
3. 録音を終了するには🗣️をタップします。


ユーザー辞書

場合によっては、名前や専門用語など、予測テキスト辞書に単語を追加する必要がある場合があります。テキストの入力中にユーザー辞書に単語を追加する場合は、ダブルタップするか長押しして単語を選択し、置換を選択して辞書に追加をタップします。

手動で単語を追加する

1. ホーム画面から上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、[設定]  をタップします。
2. 下にスクロールして [システム] をタップします。
3. [言語と入力] をタップします。
4. [単語リスト] をタップし、[追加] をタップします。
5. 新しい単語を入力>ショートカットキーを入力して、前の画面に戻して単語を保存します。

単語の編集または削除

1. ホーム画面から上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、[設定]  をタップします。
2. 下にスクロールして [システム] をタップします。
3. [言語と入力] をタップ>.単語リスト。

4. 削除したい単語を選択してください。
5. タップ⌘して単語を削除します。


画面消灯/スリープモードオン

スリープモードは、表示を消すことで電池を節約します。表示がオフになっている場合でも、メッセージや通話を受信します。

ディスプレイをオフにする

- 電源/ロックを押して、Orbic TAB8 4Gディスプレイをオフにします。

画面消灯をカスタマイズするには

- ホーム画面で、画面の下から上にスワイプして、すべてのアプリを表示します > 設定  > ディスプレイ > 画面消灯

画面消灯から点灯するには


- 手動で点灯するには、電源/ロックを押します。

画面のロックを解除する

- ロック画面を上から下にスワイプして、Orbic TAB8 4Gのロックを解除します。

注: 画面ロック解除のパターン、PIN、パスワードを設定した場合、Orbic TAB8 4Gにアクセスするために、画面にパターンを描くか、PINまたはパスワードを入力するよう要求されます。

画面ロックの設定

- ホーム画面から、上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、設定  > セキュリティ > 画面ロックを見つけてタップします。
 - すでに画面ロックを設定している場合は、画面ロックタップして変更します。
- パターン、PIN、パスワードをタップします。
- プロンプトに従って、カスタムパターン、PIN、またはパスワードを入力します。

11:30



画面ロックの選択

-  なし
-  スワイプ
現在の画面ロック
-  パターン
-  PIN
-  パスワード




音量の調整

メディア、アラーム、通知音量は、Orbic TAB8 4Gで個別に調整できます。

メディアの音量を調整する

音楽の再生中、動画の視聴中、またはプリインストールまたはダウンロード済みのゲームやアプリケーションの使用中に、Orbic TAB8 4Gの右側にある音量アップまたは音量ダウンを押して、メディアの音量を調整します。

設定メニューで音量を調整する

1. ホーム画面から、上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、設定  をタップします。
2. 着信音とバイブレーションをタップ。
3. 音量スライダーを左右にドラッグして、Orbic TAB8 4Gのメディア、通知、アラームを調整します。
4. Orbic TAB8 4Gは、スライダをドラッグしながら、選択した音量レベルでサンプルトーンを再生します。

Orbic TAB8 4Gをコンピュータに接続

音楽、写真、その他のファイルをOrbic TAB8 4Gからコンピューターにコピーできます。その逆も可能です。


注意:Orbic TAB8 4Gがコンピューターに接続されている間、USBマストレージモードではSDカードにアクセスするアプリケーションを使用できません。

1. 付属のUSBケーブルを使用して、OrbicTAB8 4Gをコンピュータに接続します。
2. 通知パネルを開き、[このデバイスをUSBで充電中] をタップし、[ファイル転送] を選択します。
3. コンピューターで、ポータブルデバイスに移動して開きます。
4. Orbic TAB8 4Gメモリ (内部ストレージ) または microSD カードからファイルを選択します。
5. ファイルをコピーした後、Orbic TAB8 4Gを安全に取り外すために、パソコンのオペレーティングシステムの要求に従って、ポータブルデバイス(Orbic TAB8 4G)をアンマウントしてください。
6. ポータブルデバイスをアンマウントした後、Orbic TAB8 4Gをコンピュータから取り外すことができます。





メッセージ

会話によってメッセージを送信し、表示することができます。


メッセージにアクセスするには

- ホーム画面から  をタップしメッセージ画面を開きます。


メッセージの送信

- メッセージアプリを起動し、 をタップします。
- 宛先フィールドに受信者を追加します。
- テキストメッセージフィールドにメッセージを入力します。
 - 音声メッセージを録音して送信するには、 をタップしたまま話してから指を話します。録音アイコンは、メッセージ入力フィールドが空の場合にのみ表示されます。
 - メッセージにファイルを添付するには、 をタップします。
-  をタップしてメッセージを送信します。



メッセージの返信/転送

- メッセージアプリを起動して、返信したいメッセージを選択します。
- 必要に応じて、メッセージを編集します。
-  をタップしてしてメッセージを送信します。

メッセージ/スレッドの削除

1. メッセージ画面で、削除するメッセージまたはメッセージスレッドを長押しします。
2.  をタップしてメッセージを削除します。
3. 選択したメッセージ/スレッドを削除するプロンプトを確認します。


メッセージ設定

1. メッセージ画面で、 をタップ, 設定  をタップします。
2. 不要なメッセージをブロックしたり、通知設定を変更したりできます。

メール

Gmailアプリを使用して、メールアカウントを表示および管理します。Orbic TAB8 4Gには、複数のメールアカウントを追加できます。

メールアカウントにアクセスするには

- ホームキー ● > Google フォルダ > Gmail  をタップします。




アカウントの追加

- [設定] > [パスワードとアカウント] を起動します。
- タップ + アカウントの追加。
- メールアドレスとパスワードを入力します。
- 画面の指示に従って、メールアカウントを設定します。

アカウントの削除


- 削除するアカウントを選択します。
- アカウントを削除 をタップします。
- プロンプトを確認してアカウントを削除するか、キャンセルしてアカウントを保持します。

メールの作成

- ホーム画面から > Google > Gmail  をタップします。
-  をタップして新しいメールを作成します。
- 宛先フィールドをタップして電子メールアドレスを手動で追加する。
 - 受信者を手動で入力する場合は、追加の受信者をセミコロン (;) で区切って入力します。
- 電子メールの件名を入力し、メッセージを作成します。
 - 必要に応じて、添付ファイル (ファイル、画像、オーディオなど) を挿入するには、 をタップします。


5. メッセージを確認し、▶️をタップして作成したメールを送信します。

メールへの応答

1. ホーム画面からGoogle> Gmailをタップします。
2. 受信トレイから読む電子メールを選択します。
 - ◀️をタップして送信者に返信します。
 - リストのすべての送信者に返信するには、⌘ [全員に返信] をタップします。
 - 他のユーザーにメールを転送するには、転送➡️をタップします。
3. メッセージを作成し、▶️をタップして送信します。

Googleアカウントの切り替え



Orbic TAB8 4Gに2つ以上のGoogleアカウントを設定している場合は、Gmailで切り替えることができます。Gmailには、一度に1つのGoogleアカウントのみが表示されます。現在のアカウントは、メッセージリストの右上に表示されます。

1. ホーム画面から、上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、Gmailを見つけてタップします。
2. 画面上部のアカウントアバターをタップすると、現在のアカウントとすべてのアカウントのリストが表示されます。
3. タップして希望のアカウントを選択してください。



メールラベル

ラベルごとにメールを整理することができます。Gmailにはラベルがプリセットされているか、コンピュータで表示したときにGmailで独自のラベルを作成することができます。

注: Web で作成されたカスタムラベルの色は、Orbic TAB8 4Gではサポートされていません。




1. ホーム画面から、上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、Gmail  を見つけてタップします。
2. メッセージを読んでいるときに、 ラベルを変更をタップします。
3. ラベルを選択して OK をタップします。

ラベル別のメールの表示

1. ホーム画面から、上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、Gmail  を見つけてタップします。
2. 任意のメッセージリストから、 ラベルに移動をタップします。
3. ラベルをタップすると、一致する電子メールメッセージが表示されます。

メールメッセージにスターを付ける/スターを外す


重要なメールにスターを付けて、もう一度見つけやすくすることができます。スター付きメールには、スター付きラベルが割り当てられます。

1. ホーム画面からアプリ> Gmail  をタップします。
2. 任意のメッセージリストから、 タップしてメッセージにスターを付け、 タップしてメッセージのスターを外します。

メール設定

これらの設定を使用すると、電子メールの設定をカスタマイズできます。




注:すべてのメールアカウントでこれらの設定を使用できます。



1. ホーム画面からGoogle > Gmailをタップします。
2. ≡をタップ > 設定  をタップします。
3. 好みに基づいて設定をカスタマイズします。

Google™アプリ

Google™から以下のアプリをお楽しみください。

注:一部のアプリでは、Googleアカウントにサインインする必要があります。

	Chrome インターネットを閲覧するには、Chromeを使用します。
	ドライブ Google™ ドライブにファイルを保存し、Google が提供するストレージスペースを使用します。
	DUO 高品質のビデオ通話を行います。
	Gmail 電子メールを送受信します。
	Google™ 必要な情報を取得するために検索します。
	マップ あなたの現在の場所を見つけて、位置ベース情報を取得します。
	フォト Orbic TAB8 4G上の写真を管理します。
	映画™テレビ再生 Google Playから購入した映画やテレビ番組を視聴できます。すぐにストリーミング再生したり、ダウンロードしてインターネットに接続していないときに表示するためにダウンロードできます。

	<p>Playストア</p> <p>新しいアプリ、ゲーム、音楽、テレビ番組などを検索してダウンロードします。</p>
	<p>YouTube</p> <p>Orbic TAB8 4Gからビデオを閲覧、アップロードすることができます。</p>
	<p>YT Music</p> <p>Orbic TAB8 4Gで音楽やオーディオファイルを再生します。</p>




注:このマニュアルの情報は、Googleアプリケーション用に提供されています。Google アプリケーションに関する指示は、予告なしに突然変更される場合があります。

マップ

マップを使用して現在地を検索し、道順を取得します。住所、ランドマーク、お店を地図や航空写真から直接検索できます。

注: マップを使用するには、アクティブなモバイルデータまたはWi-Fi接続が必要です。場所を確認し、道順を取得するには、位置情報サービスをオンにする必要があります。

位置情報サービスをオンにするには。

1. ホーム画面から上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、**[設定]**  > **[位置情報]**  をタップします。
2.  をタップして「位置情報を使用」オプションを有効にします。マップはすべての場所で利用できるわけではありません。



マップを開く・見る

位置情報の詳細を表示する

1. マップを起動します。
2. マップには現在地が表示され、参照用に北を指しています。
3. マップを使用するには、画面上の任意の方向にスワイプします。
4. マップを見ながら、マップ上の場所、星付きの場所、検索結果をタップ&ホールドします。概要情報が記載されたバルーンがその場所に表示されます。
5. バルーンをタップすると、住所や詳細情報が表示されます。

ストリートビューで場所を表示する

ストリートビューモードでは、その場所がストリートレベルで表示されます。ストリートビューは地域によっては利用できない場合があります。

1. **[マップ]**  を起動し、**[マップの詳細]** の下の **[ストリートビュー]**  をタップします。

2. 画面を任意の方向にスワイプすると、周囲のエリアが表示されません。

場所を検索しています

Googleマップでは、特定の場所、会社名、業種を検索できます。



1. [マップ]を起動して、「ここで検索」をタップします。
2. 検索条件を入力してください。入力すると、一致候補と以前に検索した項目が表示されます。推奨される検索項目をタップします。
3. 検索結果は、地図上の📍文字ラベルと同じように表示されます。マーカーとタイトルをタップすると、詳細情報が表示されます。

マップレイヤーを表示する

Googleマップで最初に表示されるのはストリートマップです。衛星画像や交通情報など、追加の地図レイヤーを表示できます。ウェブで作成したカスタムGoogleマップを見ることもできます。

1. マップを起動 > タップ📍。
2. [マップタイプ]では、任意のオプションを選択できます。
 - デフォルト: 簡単なロードマップを表示します。
 - 航空写真: 特定の地域の衛星画像を見ること。
 - 地形: 風景や植生を見るため。
3. [地図の詳細]で、任意のオプションを選択できます。
 - 路線図: 電車の路線やバス路線などの公共交通機関の情報。
 - 交通状況: 道路における交通の状況
 - 自転車: 通ることができる自転車道
 - 3D: 3Dの建物
 - ストリートビュー: 周辺のストリートビュー
 - 山火事: すべて燃えている山火事を表示します。
 - 大気質: 空気の品質の情報

経路の確認

1. ホーム画面から上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、「マップ」「マップ」を見つけてタップします。
2. 右下の経路をタップします。
3. 現在の場所を出発点として使用するか、[現在地] フィールドに住所を入力します。
4. 目的地」フィールドに目的地を入力します。
5. ご希望の交通手段をタップしてください。

カメラ

カメラアプリを使用して写真を撮ったり、動画を録画したりできます。

カメラにアクセスするには

- ホームキー ● をタップ > アプリを上からスワイプ > カメラ 📷 をタップします。

写真を撮る

1. カメラ 📷 をタップしてアクセスします。
2. Orbic TAB8 4Gの画面をファインダーとして、カメラを被写体に向けます。
3. 画面をピンチアウトするとズームイン、ピンチインするとズームアウトします。
4. 写真を撮る前に、画面のアイコンをタップして、さまざまなカメラのオプションと設定にアクセスできます。
5. 📷 をタップして写真を撮ります。また、音量キーを使用して写真を撮ることもできます。


警告! 安全な距離からフラッシュを使用してください。人や動物の目からフラッシュを離してください。

動画を撮る

1. ホーム画面から 📷 をタップします。
2. 動画モードに切り替えるには、画面上に表示される動画 をタップします。
3. Orbic TAB8 4Gの画面をファインダーとして、カメラを被写体に向けます。
4. 画面をピンチアウトするとズームイン、ピンチインするとズームアウトします。
5. 📹 をタップして動画の録画を開始します。

カメラ設定

写真や動画を撮影する前に、好みに合わせてカメラの設定を調整できます。

1. ホーム画面から > > 画面の右上隅にある 設定  をタップします。
2. 好みに基づいて設定をカスタマイズします。

プロモード


プロモードを使用すると、写真や動画を思い通りに編集できます。ISO、シャッタースピード、露出レベルを手動で調整し、フィルターを追加し、ホワイトバランス設定を調整して、さまざまな明るさ条件に対応できます。

プロモードにアクセスするには

1. カメラを起動 > 画面上のプロモードをタップします。
2. 利用可能なカメラ設定をタップして、好みに合わせて調整します。
 - **露出** - 露出補正は、+ と - の記号があるため、簡単に識別できます。多くの場合、手動モードではこれが自動的に行われますが、自分で調整できる設定です。露出を希望の位置に設定した場合でも、この設定を微調整して少し明るくしたり暗くしたりできます。
 - **手動** - クローズアップ写真を撮る場合はマクロモードで、遠くの被写体の写真を撮る場合は無限遠モードを手動で調整できます。
 - **ホワイトバランス** - ホワイトバランスは色温度を調整します。青色は寒色系。オレンジ色、つまり暖色系は反対側です。写真を撮るときにこれを調整して、よりリアルに見せることができます。
 - **ISO** - ISO 値は、光に対するカメラの感度を決定します。明るい被写体や静止している被写体には、低い値を使用するのが理想的です。明るさが不十分な被写体や動きの速い被写

体は、値を高くすると効果的です。


- **ズーム**-画面上の画像を大きくすることです。




カレンダー

カレンダーアプリを使用して、タスクやイベントを管理します。



カレンダーにアクセスするには

- ホームキー ●をタッチ>アプリをスワイプアップ>  カレンダー

イベントの作成



1. カレンダーを起動>  タップして新しいイベントを追加します。
2. イベントの詳細を入力します。
3. 保存をタップします。

イベントの編集/削除

1. カレンダーを起動> 編集/削除するイベントをタップします。
2. 編集  をタップして予定の詳細を変更し、保存 をタップします。
-または-
3.  をタップ> 選択したイベントを削除するには、[削除] をクリックします。

カレンダー設定

これらの設定は、予定表の設定を変更するのに役立ちます。

1. カレンダーを起動> 画面左上の  をタップします。
2. 下にスクロールして  設定 をタップします。
3. 好みに基づいて設定をカスタマイズします。

時計

時計アプリを使用して、アラームを設定したり、世界中の多くの都市で現在時刻を確認したり、イベントの時間を計ったり、特定の期間を選択したりできます。

時計にアクセスするには


- ホームキー をタッチ ● アプリをスワイプアップ > 時計。🕒

時計を設定


1. 時計を起動 > アラーム 🕒 をタップします。
2. 🕒 をタップして新しいアラームを作成します。
3. 時間を選択し、「OK」をタップします。
4. ラベルを追加し、アラームを使用する曜日とアラーム音を選択できます。

Googleフォト


Google フォト アプリを使用して、写真や動画を表示、編集、管理します。
Googleフォトにアクセスするには

- ホーム画面からGoogle>.フォト  をタップします。


アルバム、写真、動画の共有

1. アルバム、写真、または動画をタップして表示します。
2.  をタップして他の人に送信したり、SNSを介して共有したりします。

アルバム、写真、動画の削除

1. アルバム、写真、または動画を長押しして選択します。
2. 削除する項目を選択します。
3.  をタップ >ゴミ箱に移動。

写真の編集

1. 写真をタップすると、フルスクリーンで表示されます。
2.  をタップすると編集オプションを表示します。
3. 選択した写真を編集するには、使用可能なオプションのリストから選択します。


音楽

YT Music アプリを使用して、Orbic TAB8 4Gで音楽ファイルを表示および再生します。

Play Musicにアクセスするには

- ホームキー ● から>アプリを上にはスワイプ>YT Musicをタップします。

音楽ライブラリの表示

1. ホームキー ● から>アプリを上にはスワイプ>  Musicします。
2. 音楽設定をYT Musicと同期するには、Googleアカウントにログインしてください。
3. ライブラリをタップして、YT Musicまたはデバイスでプレイリスト、アルバム、曲、アーティストを調べてください。

音楽ファイルをコピーする

1. Orbic TAB8 4GをUSBケーブルでコンピューターに接続します。
2. メッセージが表示されたら、接続タイプとしてファイル転送 (MTP) を設定してください。
3. 音楽ファイルをコンピューターからOrbic TAB8 4GのmicroSDカードに転送し。

メモ:さらに、Google Play Musicはダウンロード用の音楽ファイルを提供します (購読が必要です)


端末接続

以下の手順では、インターネット、Bluetooth、およびUSBケーブルで端末 Orbic TAB8 4Gを接続する方法について説明します。

Wi-Fi

Wi-Fiとは、特定の種類のワイヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN) を指し、Wi-Fi経由の通信にはアクセスポイントが必要です。


Wi-Fiにアクセスするには

- ホームキー ● をタップ > アプリをスワイプアップ > 設定  > ネットワークとインターネット > インターネット > Wi-Fi

Wi-Fiをオンにする

Wi-Fiをオンにすると、端末が検出され、範囲内の無線APに接続します。


Wi-Fiをオンにするには

1.  をタップしてWi-Fiをオンまたはオフにする。
2. Wi-Fiがオンになると、利用可能なWi-Fiネットワークのリストが表示されます。
3. 接続するネットワークをタップします。あなたが選択したネットワークが安全である場合、パスワードを要求します。
4. 接続をタップ。

Wi-Fiネットワークの追加

Wi-Fiネットワークが利用可能なネットワークのリストに表示されない場合は、手動で追加できます。

Wi-Fiネットワークを追加するには

1. ホームキー ● をタップ > アプリをスワイプアップ > 設定  > ネットワークとインターネット > インターネット。
2. + ネットワークの追加をタップ。




3. ネットワークSSIDおよびその他の必要なネットワーク情報を入力します。
4. 保存をタップします。

Bluetooth

Bluetooth (短距離通信) を使用すると、Orbic TAB8 4Gを、ヘッドセット、コンピューター、プリンター、Bluetooth 対応のワイヤレスデバイスなど、Orbic TAB8 4Gと互換性のある複数の Bluetooth デバイスにワイヤレスで接続できます。



注: Bluetooth通信範囲は約10メートルです。

Bluetoothをオン/オフにする

1. ホームキー ● をタップ > 「アプリ」を上にスワイプして > 「設定」 > 「接続済みのデバイス」> 「接続の設定」> 「Bluetooth」を選択します。
2. Bluetoothをオンまたはオフにするには  をタップします。
 - Bluetoothがオンになると、ステータスバーに表示され、 近くのBluetoothデバイスをスキャンして表示します。
 - 手動でスキャンを実行するには、新しいデバイスとペア設定をタップします。

Bluetoothデバイスのペアリング


Bluetooth ペアリングにより、Orbic TAB8 4Gと別のBluetooth デバイスの間に信頼できる接続を確立できます。

1. ホームキー ● をタップ > 画面を上にスワイプ > 「設定」 > 「接続済みのデバイス」> 接続の設定 > 「Bluetooth」を選択します。
2. Bluetoothをオンまたはオフにするには  をタップします。
Orbic TAB8 4Gは、そのエリアで使用可能なすべてのBluetooth デバイスの名前をスキャンして表示します。
3. + をタップして新しいデバイスをペアリングします。
4. 利用可能なBluetoothデバイスのリストが表示されしてください。

5. 接続するBluetoothデバイスを選択します (Bluetoothデバイスがペアリングモードになっていることを確認します)。
6. Bluetoothパスキーの入力を求められることがあります。


注:Bluetoothのパスキーが必要な場合、デバイスによっては固定されている場合があります。0000や1234を試してみるか、デバイスに付属の説明書を参照してください。

Bluetoothデバイスの削除

1. ホームキー ● をタッチ > 上にスワイプして「アプリ」> 「設定」 > 「接続済みのデバイス」> 「Bluetooth」を選択します。
2. 設定 をタップし、削除を選択するとペアリングを解除できます。

USBケーブル


Orbic TAB8 4GではUSBケーブルを使用できます。Orbic TAB8 4Gをコンピューターに接続し、音楽、写真、その他のデータなどのファイルを共有するために使用されます。

1. Orbic TAB8 4GとコンピューターをUSBケーブルで接続します。
2. ホームキー ● をタップ > 画面を上にスワイプ > 「設定」 > 「接続済みのデバイス」> 「USB」
3. 次のいずれかのオプションを選択します：
 - ファイル転送
 - USBデザリング
 - MIDI
 - PTP
 - データ転送なし



Chrome

Chrome ウェブブラウザを使用して情報を検索するか、ウェブページを参照します。インターネットにアクセスするには、アクティブなデータまたは Wi-Fi 接続が必要です。

Chromeを開く

1. ホーム画面から、上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、 Chrome を見つけてタップします。
 - ブラウザを開くと、デフォルトのホームページが表示されま
す。ブラウザを使用したことがある場合は、最近閲覧したウ
ェブページが表示されます。
 - 電子メールやテキストメッセージなどの他のアプリケーショ
ンで ウェブリンクを選択すると、ブラウザが開きます。

ウェブページへのアクセスまたは検索

1. ホーム画面から、上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、 Chrome を見つけてタップします。
2. 画面上部の URL フィールドをタップします。
3. ウェブページまたは検索語の URL を入力し  をタップします
 - 入力すると、ウェブページやキーワードの提案が画面に表
示されます。そのウェブページに直接リクエストをタップす
るか、検索結果を表示します。

ブラウザオプションの使用

1. ページの読み込みの停止
 - ウェブページが読み込まれているときに、◀をタップして読み込みを停止できます。
2. 現在のページを再読み込みします
 - ⋮をタップ > 🔄 リロードをタップして、ページを更新します。
3. 現在のページ上のテキストの検索
 - ウェブページを表示しているときに、⋮ > 🔍 ページ内を検索をタップし、検索語を入力します。
4. ウェブページの共有
 - ウェブページを表示しているときに、⋮ タップ < 共有 をタップして、開いているウェブページを共有します。

ファイルのダウンロード

ウェブページから画像、ファイル、およびアプリケーションをダウンロードできます。ダウンロードしたすべてのファイルは、内蔵ストレージまたはmicroSDカードに保存されます。

1. ダウンロードする画像、リンク、またはファイルを長押しします。
2. 目的のアクションをタップします (画像を新しいタブで開く、画像をプレビューする、画像をコピー、画像をダウンロードする、Googleレンズで画像を検索、画像を共有する)。

ブックマークの使用


ブラウザのブックマークは保存されたショートカットであり、完全なアドレスを入力しなくてもウェブページにすばやくアクセスできます。

1. ウェブページをブックマークに保存
 - ウェブページを表示中に、**⋮**タップ > **☆** をタップして、ウェブページをブックマークとして保存します。
2. ブックマークを開く
 - 任意のウェブページを表示しているときに、**⋮**>**★**ブックマーク > モバイルブックマークをタップして開きます。
 - ウェブページを新しいタブで開くには、ブックマークをタップしたままにしておきます。**⋮**をタップし、「新しいタブで開く」を選択します。
3. ブックマークの編集
 - 任意のウェブページで、**⋮**>**★**ブックマークをタップします。
 - 編集したいブックマークをタップします。
 - **⋮** をタップして編集します。
 - 名前および/または場所を編集し、完了したら**←**をタップします。
4. ブックマークの削除
 - 任意のウェブページで、**⋮**>**★**ブックマークをタップします。
 - 削除するブックマークの右側にある**⋮**をタップ > 「削除」をタップします。

設定

以下の手順は、Orbic TAB8 4Gの接続、設定、および機能の構成をガイドします。

設定にアクセスするには

- ホームキー ● をタップ > アプリをスワイプアップ > 設定  をタップ。


ネットワークとインターネット

さまざまなネットワークやデバイスへの接続を設定および管理します。

Wi-Fi

Orbic TAB8 4GをWi-Fiネットワークに接続して、モバイルデータを使用せずにインターネットにアクセスできます。


Wi-Fiを有効にするには

- 「設定」 をタップします > ネットワークとインターネット > インターネット。
- タップ Wi-Fiをオンにし、利用可能なネットワークをスキャンします。


SIM

Orbic TAB8 4Gのモバイル ネットワークへの接続とモバイルデータの使用を設定できます。

モバイルネットワークを有効にするには

- 設定  をタップします > ネットワークとインターネット > SIMs。
 - モバイルデータ** - モバイルネットワークを有効にします。
 - ローミング** - Orbic TAB8 4Gがネットワーク外を旅行する間に、携帯データに接続を許可するかどうかを選択してください。
 - アプリのデータ使用量** - 現在の携帯電話とWi-Fiデータ使用

量を確認してください。

- **データ使用料の警告と制限** - 携帯ネットワークからのデータ警告や制限をカスタマイズできます。
- **優先ネットワークの種類** - 希望するネットワークを選択します。
- **ネットワークを自動的に選択** - タップ  すると、ネットワークの自動選択が有効になります。
- **アクセスポイント名** - Orbic TAB8 4Gが接続するために必要なネットワーク設定を持つ APN を選択または追加します。
- **ユーザー制御PLMN** - 優先PLMNを優先順位で定義できます。



機内モード

機内モードでは、Wi-Fi と Bluetooth がオフになり、Orbic TAB8 4Gがすべてのネットワークから切断されます。

注:機内モードを有効にすると、Wi-FiとBluetoothを再アクティブ化することができます。

機内モード画面にしても、次のような他の機能も使用できます:
音楽を再生したり、動画を見たり、オフラインアプリケーションを使用したりすることができます。


機内モードを有効にするには

1. 設定  > ネットワークとインターネット > 機内モードをタップ。
2.  をタップして機内モードをオン/オフできます。

アクセスポイントとテザリング

アクセスポイントは、データプランを使用して、複数のデバイスが利用できるWi-Fiネットワークを作成します。テザリングを使用して、オOrbic TAB8 4Gのインターネット接続を別のデバイスと共有することができます。


アクセスポイントとテザリングオプションを有効にするには

1. 設定  > ネットワークとインターネット > アクセスポイントとテザリングをタップ
2. 必要な設定に基づいて、次のいずれかを選択できます。
 - Wi-Fiアクセスポイント
 - USBテザリング
 - Bluetooth テザリング

データセーバー

データセーバーを使用して、選択したアプリがバックグラウンドでデータを送受信できないようにすることで、データ消費を削減できます。


データセーバーを有効にするには

1. 設定  > ネットワークとインターネット > データセーバーをタップ。
2. をタップしてデータセーバーを使用する 機能をオンにする。
 - 一部のアプリで無制限のデータ使用を許可するには、「モバイルデータの無制限利用」をタップして、各アプリの横にある をタップしオンにして、アプリをモバイルデータを無制限利用できます。

VPN

VPNを使用すると、Orbic TAB8 4Gから安全なプライベートネットワークに接続できます。VPN 管理者からの接続情報が必要になります。


VPNに接続するには

1. 設定  > ネットワークとインターネット > VPNをタップ。
2. 右上の+をタップし、VPNプロファイルを追加します。
3. ネットワーク管理者から提供された VPN ネットワーク情報を入力し、保存 をタップします。

プライベートDNS

プライベート DNS ホストに接続するように Orbic TAB8 4Gを構成できません。

プライベートDNS接続を構成するには

1. 設定  > ネットワークとインターネット > プライベートDNSをタップ。
2. 利用可能なオプションの1つを選択して、プライベート DNS 接続を構成します。
 - オフ
 - 自動
 - プライベートDNSプロバイダーのホスト名
3. 保存をタップします。

接続済みのデバイス

USBとBluetoothで接続されているデバイスのリストを表示できます。


USB

この機能を使用すると、端末の充電、USBストレージデバイスへのデータのバックアップ、またはバックアップデータの復元ができます。

新しいデバイスのペアリング

Orbic TAB8 4Gを他のBluetooth対応デバイスとペアリングできます。ペアリングが作成されると、デバイスはお互いを覚えて、再びパスキーを入力せずに情報を交換することができます。

新しいBluetoothデバイスをペアリングするには


1. 設定  > 接続済みのデバイスをタップします。
2. 新しいデバイスとペア設定をタップ、端末のBluetoothがオンになっていることを確認します。
3. 使用可能なデバイスにリストされているデバイスをタップし、プロンプトに従って接続します。

注: 以前に接続されたデバイスを表示するには **すべて見る** をタップします。

接続の設定


好みの接続タイプを選択できます。

好みのタイプを選択するには

1. 設定  > 接続済みのデバイス > 接続設定をタップします。
 - Bluetooth
 - キャスト
 - 印刷
 - Chromebook
 - ニアバイシェア


アプリ

Orbic TAB8 4Gのアプリを管理し、設定を変更することができます。アプリの使用状況を確認したり、通知や権限の設定を変更したり、不要なアプリをアンインストールまたは無効にしたりできます。

- [設定]  > [アプリ] をタップします。
- すべてのアプリをタップして、Orbic TAB8 4Gにインストールされているアプリケーションのリストを表示します。
- デフォルトのアプリをタップして、同じ種類の複数のアプリから1つのアプリを既定として選択します。
- 利用時間をタップして、アプリのタイマーを設定します。
- 利用されていないアプリをタップすると、使用頻度の低いアプリが表示されます。
- 特別なアプリアクセスをタップして、各アプリに設定されている権限を表示します。

通知


通知を送信するアプリを変更することで、アプリのアラートに優先順位を付けて合理化できます。

- [設定]  > [通知] をタップします。
- **アプリの設定**をタップして、すべてのアプリの通知を設定します。
- **通知履歴**をタップすると、リストされているすべてのアプリの最近の通知とスヌーズ通知が表示されます。
- **会話**をタップして、会話の優先度を優先度に設定します。デフォルトまたはサイレント。
- **バブル**をタップすると、会話の優先順位を [優先]、[デフォルト]、[サイレント] のいずれかに設定します。
- **デバイスとアプリの通知**をタップして、デバイスとアプリの通知を表示および設定します。
- **ロック画面上の通知**をタップして、ロック画面に通知を表示するように選択します。
- **サイレントモード**をタップして、オンになっている間は、音や通知がブロックされます。
- **緊急速報メール**をタップして脅威のアラートを設定します。
- **ステータスバー**に表示されている通知アラートを非表示にするには、[ステータスバーにサイレント通知を表示しない] をタップします。
- **通知アラート**をスヌーズするには、「通知のスヌーズを許可」をタップ します。
- 通知があるときに**アプリアイコンの通知ドット**をタップ すると、アプリアイコンのドットアラートが表示されます。
- **拡張通知**をタップ すると、アプリの推奨アクションや返信などが表示されます。

バッテリー

端末の動作にバッテリーの電力がどのように使用されているかを表示できます。


バッテリーの使用状況の詳細を表示するには

1. 設定  > バッテリー をタップします。
 - バッテリー使用量—使用状況の詳細を表示します。
 - バッテリーセーバー有効にしてバッテリーの電力を節約します。
 - バッテリーマネージャーアプリがバッテリーを消耗したときに検出します。
 - バッテリー残量—ステータスバーにバッテリーの充電率を表示します。

ストレージ

使用済みおよび使用可能なメモリの詳細の状態を確認できます。

状態を確認するには






1. 設定  > ストレージをタップ。
2. タップ ストレージマネージャ ストレージを管理されることを許可する。
3. **空き容量を増やす** をタップし、未使用のアプリを削除することにより、空き容量を管理し、解放します。アプリのリストを表示して、ストレージの使用量を管理することもできます。

音

通知や画面のタップなどを知らせる音やバイブレーションを設定することができます。


音量を調整する





通知やその他のメディアのシステム音量レベルとデフォルトの音量を設定できます。

1. 設定  > 音をタップ。
2. スライダーをドラッグして音量を設定します -
 - メディアの音量
 - 着信音と通知の音量
 - アラームの音量
3. 音や通知をブロックするには、「サイレントモード」をタップします。また、「人物」、「アプリ」、「アラームとその他の割り込み」の例外を指定することもできます。
4. メディアをタップして、クイック設定でメディア プレーヤーを開いたままにして、再生をすばやく再開できるようにします。
5. デフォルトの通知音をタップして、すべての通知アラートのプリセット音を選択します。
6. デフォルトのアラーム音をタップして、アラームのプリセット音を選択します。
7. 画面ロックの音をタップ  画面ロック音 画面をロックまたはロック解除するときにサウンドを有効にします。
8. 充電時の音とバイブレーションをタップ  して充電器が接続されているときに音と振動を有効にします。
9. タッチ操作音をタップ  して画面をタッチまたはタップして選択を行うときに音を有効にします。
10. タッチ操作時のバイブをタップ  して、ナビゲーションボタンをタップしたり、画面上の項目をタッチしたままにしたときに振動を有効にします。

ディスプレイ


ディスプレイの輝度やスクリーンタイムアウトの遅延を設定することができます。

1. 設定  > ディスプレイ をタップ。
 - **明るさのレベル** -明るさスライダをドラッグして明るさを調整します。

- **明るさの自動調節**をタップ  して、このオプションを有効にします。
- **ロック画面** - Orbic TAB8 4Gのロックが解除されている場合にのみ機密コンテンツを表示します。
- **画面消灯** - 画面をタップするか、任意のキーを押した後、表示画面が点灯したままどのくらいの時間を選択します。
- **ダークモード** -  タップすると、夜間でも目が疲れにくいダークなテーマに切り替わります。
- **フォントサイズ** - フォントのサイズを変更することができます。
- **表示サイズ** - 画面に表示されるコンテンツを拡大/縮小することができます。
- **夜間モード** -  タップすると、画面がアンバー色に染まり、暗い場所でも快適に見ることができます。
- **カラー** - カラーを選択して、色の変化する画面を表示します。
- **画面の自動回転** -  向きに基づいて画面を回転させます。
- **スクリーンセーバー** - 画面がオフになったとき、または充電中に画面が表示されるものを制御します。

壁紙

壁紙でホーム画面やロック画面の外観を変更することができます。お気に入りの写真を表示したり、プリロードされた壁紙を選択したりできます。




1. 設定  > 壁紙をタップ。
2. ライブ壁紙、壁紙、または写真から壁紙を選択してください。

ユーザー補助

デバイスを見たり、聞いたり、操作したりするのに助けが必要な人のためのユーザー補助設定があります。ユーザー補助サービスは、Orbic TAB8 4Gの使用をよりアクセスしやすくする特別な機能です。

独自のコントロールと設定を使用して、画面を表示せずにナビゲートで

きます。

1. 設定  > ユーザー補助をタップ。
2. テキストまたは文字を読み上げるには、**選択して読み上げ**をタップします。
3. Talk Back をタップして、声を出してフィードバックを話します。これは目の不自由または弱視のユーザーに役立ちます。
4. **テキストと表示** 音声をテキストに変換するには、必要なオプションをタップします。
 - フォントサイズ -画面のフォントを設定します。
 - 表示サイズ -画面に表示されるコンテンツを拡大します。
 - テキストを太字にする-コンテンツを太字で表示します。
 - 色補正-色覚異常や画面表示の読み取りが困難な場合は、画面の色を調整します。
 - 色反転 -色の表示を逆にします。
 - アニメーションを無効化 -動きに敏感な場合は、特定の画面効果を削除します。
 - マウスポインタを拡大-接続されたマウスのための大きなポインタを使用してください。
 - 高コントラストテキスト -背景とのコントラストを高めるために、テキストの色と輪郭を調整します。
5. **さらに輝度を下げる**をタップ  し、より快適な観覧のための最低の明るさの設定を越えるスクリーンを薄暗くします。
6. **ダークモード**をタップ  ,一部の画面でバッテリーを長持ちさせるために、黒い背景が有効になります。
7. 拡大をタップして、画面に表示されるコンテンツを拡大します。
8. ユーザー補助メニューをタップしてOrbic TAB8 4Gの追加のユーザー補助機能とサービスをカスタマイズします。
9. **スイッチ アクセス**をタップして、カスタマイズされたスイッチでOrbic TAB8 4Gを制御します。
10. **タイミングの管理**をタップしてオプションを設定します。

- 長押しする時間を遅延する
 - 操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)
 - 自動クリック(静止時間)
11. システム操作をタップしてオプションを設定します。
 - システムナビゲーション
 - 画面の自動回転
 12. [バイブレーションと触覚フィードバックの強さ].をタップしてオプションを設定します。
 - 着信時のバイブレーション
 - 通知時のバイブレーション
 - 触覚フィードバック
 13. 音声の調整をタップしてオプションを選択します。
 14. モノラル音声:1つのイヤホンを使用しているときに、タップして音声をステレオからモノラルに切り替えます。
 - オーディオバランス:スライダーをドラッグして音量バランスを調整し、左右のスピーカー、補聴器、ヘッドホンの音が大きくなるようにします。

セキュリティ

画面ロックを使用するして、Orbic TAB8 4Gを保護し、データを保護できます。このオプションを有効にすると、指を使ってパターンを描いたり、PINを入力してデバイスの画面のロックを解除したりできます。

セキュリティにアクセスするには

- ホームキー をタッチ ●>アプリをスワイプアップ> 設定 
>セキュリティ

Google Playプロテクト

Google Play は、アプリと Orbic TAB8 4Gの有害な動作を保護および監視します。また、潜在的に危険なアプリから警告します。

スキャンを実行するには

1. セキュリティ > Google Playプロテクトをタップ。
2. スキャン をタップして、アプリを確認する。

デバイスを探す

デバイスを探す機能は、Orbic TAB8 4Gをリモートで見つけるのに役立ちます。また、Orbic TAB8 4Gを紛失した場合でも、データを安全に保つことができます。

デバイスを探すを使用するには

1. セキュリティ > デバイスを探すをタップ。
2. 「デバイスを探す」を使用をタップ して有効します。

注:このオプションを使用するには、Googleアカウントにログインする必要があります。

セキュリティ更新

最後にインストールされたセキュリティソフトの更新プログラムの日付をすぐに確認でき、より新しい更新プログラムが利用可能かどうかを調べることができます。

Google Playのシステムアップデート

新しくて便利な機能を使って、Androidデバイスの安全性と信頼性を高めることができます。システムアップデートには、Google™によるAndroid™オペレーティングシステム、Google™Play、Google™Playサービスのアップデートが含まれています。

画面ロック

画面ロックを設定するには

1. 設定 > 下の セキュリティ > 画面ロック をタップして、画面ロックとセキュリティレベルを選択します。
 - なし: 画面ロックを使用しません。(注: このオプションは、すべての地域またはすべての通信事業者で利用できるわけではありません)。

- スワイプ: ロックを解除するには、画面をスワイプします。
- パターン: 画面にパターンを描いて、Orbic TAB8 4Gのロックを解除します。
- PIN: 画面のロックを解除するために使用するPINを選択します。
- パスワード: 画面のロックを解除するためのパスワードを作成します。

注: パターン、PIN、またはパスワードを忘れた場合は、Orbic TAB8 4Gを工場出荷時の設定にリセットする必要があります。これにより、Orbic TAB8 4Gからすべてのデータが削除されます。

Smart Lock

Smart Lock は、信頼できるデバイスに接続されている場合、または慣れ親しんだ場所にある場合、Orbic TAB8 4Gのロックを解除したままにします。

デバイス管理アプリ

セキュリティ機能やアプリに、デバイスへの管理者アクセスを許可することができます。

デバイス管理者を設定するには

1. [セキュリティ] > [デバイス管理アプリ] をタップします。
2. [デバイスを探す] をタップすると、デバイスをリモートで消去してロックするのに必要な追加の権限を付与できます。

SIMカードロック

PINを設定してSIMカードをロックできます。これにより、誰かが別のデバイスで使用しようとしても、不正使用を防ぐことができます。

SIMカードをロックするには

1. [セキュリティ] > [SIMカードロック] をタップします。
2. [SIMカードをロック] をタップして機能をオンにします。
3. [SIM PINを変更] をタップして新しいPINを作成します。

暗号化と認証情報

Orbic TAB8 4Gにインストールされた信頼できるセキュリティ証明書を管理できます。これにより、安全な接続のためにサーバーのIDが検証されます。

設定を管理するには

1. タップ **セキュリティ > 暗号化と認証情報**
 - タブレットを暗号化
 - 信頼できる認証情報
 - ユーザー認証情報
 - 証明書のインストール
 - 認証情報の消去

信頼エージェント

信頼できるデバイスが接続されているときに、選択したアクションを実行できます。この機能を使用するには、まず画面ロックを設定してください。

アプリ固定


アプリ固定を使用して、1つのアプリを表示したままにして、ユーザーが他のアプリに切り替えて個人情報にアクセスするのを防ぐことができます。

アプリを固定するには

1. **セキュリティ > アプリの固定** をタップします。
2. タップ **アプリのピン留め**を使用して機能を有効にします。

プライバシー

オプションを使用して、高度なセキュリティ設定を行い、Orbic TAB8 4Gをより良く保護することができます。



1. **[設定]**  **> プライバシー** をタップします。
2. **プライバシーダッシュボード** をタップすると、機密権限にアクセスするアプリが表示されます。
3. **[権限マネージャー]** をタップして、通知を受け取りたい権限を選択します。

4. 「パスワードを表示」をタップすると、入力した文字を短い間表示します。
5. [ロック画面上の通知]をタップすると、画面がロックされたときにすべての通知内容が表示されます。
6. [クリップボードへのアクセスを表示]をタップすると、クリップボードにコピーされたコンテンツ(テキストまたは画像)が表示されません。
7. [Googleの自動入力サービス]をタップして、他のアプリのビューにデータを挿入してフォームに入力します。
8. [Googleのロケーション履歴をタップすると、端末で移動した保存済みのGoogleロケーションが表示されます。
9. [アクティビティ管理]をタップすると、場所やおすすめなどの関連情報を含む、Googleサイトに保存されているアクティビティデータが表示されます。
10. [広告]をタップして、デバイス上のパーソナライズされたGoogleポップアップ広告を有効/無効にします。
11. [使用状況と診断情報]をタップして、診断、デバイス、アプリの使用状況データがGoogleに送信されます。この機能は、アプリやシステムの安定性、バッテリー寿命、その他の改善に役立ちます。

位置情報

位置情報サービスは、GPS、モバイル ネットワーク、および Wi-Fi の組み合わせを使用して、Orbic TAB8 4Gの位置を特定します。

位置情報にアクセスするには

1. ホームキー ● をタッチ > アプリをスワイプアップ > 設定  > 位置情報
2. 位置情報を使用  をタップしてオンにします。

アプリの場所の権限

位置情報にアクセスするアプリのアクセス許可を設定できます。

1. 位置情報 > アプリの位置情報の利用許可をタップします。
2. アプリをタップし、許可する場所の権限を選択します。

位置情報サービス


位置情報サービスは、Orbic TAB8 4Gの最新の位置データを保存して使用します。特定のアプリは、このデータを使用して、訪れた場所に基づいて検索結果を改善できます。

1. ホームキー ● > 位置情報サービスをタップ。
2. 位置情報を使用 ○ をタップしてオンにします。

緊急情報と緊急通報

緊急SOS情報を設定できます。


緊急情報と緊急通報にアクセスするため

1. ホームキー ● をタップ > アプリをスワイプアップ > 設定  > 緊急情報と緊急通報をタップします
2. 緊急時情報をタップして、医療情報と緊急時の連絡先番号を入力します。
3. 緊急位置情報サービスをタップして、緊急時にサービスを送信します。
4. 緊急速報メールをタップして脅威アラートを設定します。

パスワードとアカウント

Google、メール、SNSアカウントなどのアカウントに接続して管理できます。

パスワードとアカウントにアクセスするには

1. ホームキー ● > アプリをスワイプアップ > 設定  > パスワードとアカウントをタップします。

アカウントを追加

メール、画像、動画の共有アカウントを追加して同期できます。


アカウントを追加するには

1. パスワードとアカウント>+ アカウントを追加 をタップします。
2. アカウントの種類のをいずれかをタップします。
3. プロンプトに従って認証情報を入力し、アカウントを設定します。
4. タップ アプリデータを自動的に同期 アカウントの自動更新を有効にします。

Digital Wellbeingと保護者による使用制限

アプリの使用頻度、通知の数、端末をチェック頻度などを毎日確認することで、デジタル習慣をモニター・管理できます。また、寝る前にリラックスできるように、端末を設定することもできます。

Digital Wellbeingと保護者による使用制限を利用するには


1. 「設定」  をタップします> Digital Wellbeingと保護者による制限。
2. ダッシュボードをタップすると、毎日使用された各アプリのスクリーンタイムが表示されます。
3. おやすみ時間モードをタップしてオプションを選択します。
 - お休み時間モードでサイレントモードをON:このオプションでは、スター付きの連絡先、リピーターからの通話、アラームのみ許可されます。
 - グレースケール:画面を白黒に変更するには、このオプションを有効にしてください。
4. フォーカスモードをタップして、各アプリのフォーカスタイムを設定します。
5. アプリやサービスからの通知を設定および管理するには、「通知を管理」をタップします。
6. 「サイレントモード」をタップしてこのオプションを有効にすると、スター付きの連絡先とアプリからのみ通知を受け取ることができます。

7. 「前方注意」をタップすると、デバイスを使用しながら歩いている場合、周囲のものに集中するようにリマインダーを設定できます。
8. 「アプリの一覧にアイコンを表示」をタップすると、アプリリストに Digital Wellbeingアプリのアイコンが表示されます。
9. 保護者による使用制限をタップすると、Googleのファミリーリンクアプリでお子様のデジタルライフを監視できます。アプリはPlay ストアからダウンロードでき、コンテンツフィルター、視聴時間、視聴時間制限を設定できます。

Google

Orbic TAB8 4GのGoogle設定を構成できます。


Google設定にアクセスするには

1. ホームキー をタッチ ● > アプリをスワイプアップ > 設定  > Google
2. COVID-19に感染している場合は、接触した人に知らせるために、その情報を「COVID-19接触通知システム」で共有することができます。COVID-19に感染していると伝えた人に会った場合は、その旨を通知し、詳しい指示を出すことがあります。
3. 必要な設定や環境設定を選択します。
 - Googleアプリの設定
 - セットアップと復元
 - デバイス、共有
 - デバイスを探す
 - バックアップ
 - 保護者による使用制限
 - 共有データに基づくカスタマイズ
 - 広告
 - 自動入力
4. Firebase App Indexing をタップして、特定のアプリのユーザーアクションとエラーをキャプチャします。

システム

システム設定と環境設定をカスタマイズできます。

システムにアクセスするには

1. ホームキー ● をタップ > アプリをスワイプアップ > 設定  > システム

言語と入力

Orbic TAB8 4Gの言語と入力設定を構成します。

1. システム > 言語と入力 > 言語 をタップします。
2. リストから目的の言語を選択して、デフォルトとして設定します。
3. キーボードの下の**画面キーボード**をタップし、リストから目的のキーボードを選択します。
4. 物理キーボードがアクティブな状態でオンスクリーンキーボードを使用するには、物理キーボードをタップします。
5. ツールの下にある**スペルチェック**をタップして、スペルチェック機能を有効にします。
6. ツールの下**の単語リスト**をタップして、スペルチェッカーなどのアプリに新しい単語を追加します。
7. ツールの下**のポインターの速度**をタップして、ポインターの速度を設定します。
8. ツールの下にある**テキスト読み上げの設定**をタップして、オプションをカスタマイズします。
 - 音声の速度-読み手が話すペースを設定します。
 - 音の高さ-テキストが読み上げられるトーンを設定します。

ジェスチャー

画面の下部にあるナビゲーション ボタンを非表示にして、画面の操作性を妨げないようにします。

1. システム > ジェスチャーをタップ

2. カスタマイズするオプションをタップします:

- カメラをすばやく起動
- システムナビゲーション

日付と時刻

デフォルトでは、Orbic TAB8 4Gは、ワイヤレスネットワークに接続されたときに自動的に日付と時刻を取得します。

ネットワーク圏外にいるときは、日付と時刻の設定を使用して日付と時刻の情報を手動で変更することができます。

1. システム > 日付と時刻 をタップします。

- 日時を自動的に設定 をタップして日付と時刻が自動的に設定され、灰色表示されます。
- タイムゾーンの**タイムゾーンを自動的に設定** をタップして、タイムゾーンを設定します。
- タイムゾーンの設定に位置情報を使用 をタップします。
- 言語/地域で一般的な形式を使用する をタップして、表示するデフォルトの時間形式を選択します。
- 24時間表示 をタップして、24時間制で表示します。

システムアップデート

ソフトウェアのアップデートは、Orbic TAB8 4Gに自動的に送信されます。

新しいアップデートが利用可能になるときにアラートが表示されます。

注:

- ソフトウェアのアップデートの前にすべての情報をバックアップしてください。
- Orbic TAB8 4Gがフル充電された状態で電源が入っていることを確認してください。
- ソフトウェアアップデート中は、絶対にOrbic TAB8 4Gの電源を切らないでください。
- アップデート期間中、Orbic TAB8 4Gは2回再起動します。

ソフトウェアをアップデートするには

1. システム > システムアップデートをタップ
2. 更新の確認をタップ

バックアップ

データをGoogleサーバーにバックアップできます。

1. システム > バックアップをタップ
2. バックアップアカウントとして使用するGoogleアカウントを選択します。

複数ユーザー

新しいユーザーを追加することでデバイスを共有できます。各ユーザーは、デバイス、ホーム画面、アカウント、アプリ、設定などに個人用スペースを持ちます。

1. [システム] > [複数ユーザー] をタップします。
2. このオプションを有効にするには、[複数ユーザーの使用] をタップ ● します。
3. デバイスに新しいユーザーを追加するには、ユーザーを追加をタップします。新しいユーザーが追加されたら、そのユーザーは自分のスペースを設定する必要があります。
4. デバイスがロックされている場合でも、[ロック画面からユーザーを追加] をタップ ● して新しいユーザーを作成します。

リセットオプション

Orbic TAB8 4Gを工場出荷時のデフォルトにリセットできます。

1. システム > リセットオプションをタップします。
2. 目的のオプションを選択します。
 - Wi-Fi モバイルBluetoothをリセット
 - アプリの設定をリセット

- 全データを消去(出荷時リセット)

製品仕様

モデル名	Orbic TAB8 4G
モデル番号	RC8L1T-RW
ディスプレイ	8インチTFT
カメラ	リア: 13MP フロント: 5MP
メモリ	RAM: 3GB ROM: 32GB
オペレーティングシステム	Android 12
接続性	3G/4G/Wi-Fi/Bluetooth
センサー	Gセンサー、環境光/近接センサー バロメーターセンサー、SARセンサー
バッテリー	4300 mAh

比吸収率(SAR)の安全性

この端末は電波の出力に対して、安全要求事項に従うように設計されています。またすべての人々の安全を考慮したうえで、国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

- 電波エネルギー量のガイドラインでは、比吸収率(Specific Absorption Rate: SAR)と呼ばれる測定単位が採用されています。SARの試験は標準化された方法を用いて、使用するすべての周波数帯において、機器が認証された最高出力レベルで送信している状態で実施されます。
- 本製品は無線周波数(RF)のエネルギーへの出力に対する放出限界を超えないように設計および製造されています。
- 本製品は、人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR)について、2W/kg及び4W/kg (国・地域により)の許容値を超えないこととしています。またEN 62209-1: 2016 および EN 62209-2: 2010+AMD1: 2019に規定された測定方法および手順に従って試験されていました。
- 本製品は身体に装着した場合のSAR 最大値は1.391 W/kg (10 g) で、個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。
- 本製品は、身体から少なくとも5mm離れた通常的位置で使用する場合、人体吸収に関する電波防護の国際ガイドラインに適合します。

キャリアケース、ベルトクリップ、またはホルダーを身体 装着操作に使用する場合、金属を含まず、製品を身体から 5mm以上離して配置する必要があります。上記の離隔距離の指示を確実に守ってください。

注:Orbicまたは製造元は、本製品への不正な改造によるラジオまたはテレビの干渉に責任を負いかねます。このような改造は、ユーザーの機器操作の権限を無効にする可能性があります。

データ送信は常にソフトウェアによって開始され、MACを経て、デジタルおよびアナログベースバンドを経由、最終的に RFチップに渡されます。いくつかの特

別なパケットはMACによって開始されます。これらはデジタルベースバンド部分がトランスミッターをオンにする唯一の方法であり、パケットの最後でオフになります。したがって、前述のいずれかが送信されている間だけ、トランスミッターがオンになります。

また、送信すべき情報がない、あるいは動作不良の場合には、自動的に送信を中止します。また、このデバイスは、送信する情報がない場合や操作上の障害が発生した場合に、自動的に送信を中止します。

電池の使用

けがや損傷を避けるために、バッテリーを適切に取り扱い、保管してください。バッテリーに関する問題の多くは、不適切な取り扱い、特に損傷したバッテリーの継続的な使用にから発生します。

- 分解したり、開けたり、つぶしたり、曲げたり、変形させたり、穴を開けたり、切断したりしないでください。
- 改造や再製造、バッテリーに異物を挿入すること、水やその他の液体に浸すこと、火気や爆発その他の危険にさらすことはしないでください
- バッテリーは、指定されたシステムのみで使用してください。
- お住まいの地域で適用されるバッテリー機構のCE(EU加盟国)/RCM(豪)/PSE(日本)認定要件に従い、認定された充電機構を有するバッテリーのみを使用してください。
- 端末には、Orbicが承認したバッテリーおよび充電器のみを使用してください。未承認のバッテリーまたは充電器を使用すると、火災、爆発、漏電、またはその他の危険が生じる恐れがあります。
- バッテリーをショートさせたり、金属の導電性物体をバッテリー端子に接触させたりしないでください。
- バッテリーは、この規格IEEE Std-1725に従ってシステムで認定された別のバッテリーとのみ交換してください。認定されていないバッテリーを使用すると、火災、爆発、漏電、またはその他の危険が生じる恐れがあります。
- バッテリーの交換は、認定サービス業者のみが行うものとします(バッテリーがユーザーによる交換が不可能な場合)。
- 使用済みのバッテリーは、地域の規制に従って速やかに廃棄してください。
- お子様を使用する場合は、必ず保護者の監視のもとで行ってください。

注:バッテリーの修理は、製造業者のみが行うものとする。

注意:不適切なタイプのバッテリーと交換すると、爆発の危険があります。使用済みのバッテリーは、地域の規制に従って速やかに廃棄してください。

クリーニングおよび維持

本製品、バッテリー、充電器は防水ではありません。浴室など湿度の高い場所で使用したり、また本製品やバッテリー、充電器に液体をこぼしたりしないようにご注意ください。本製品、バッテリー、充電器のお手入れには、柔らかい布をご使用ください。ベンジンを使用しないでください。

製品およびバッテリーの廃棄

モバイル機器とバッテリーの廃棄については、地域の規制に従ってください。地域により、これらの品目を家庭用または業務用ごみとして廃棄することが禁止されている場合があります。お住まいの地域の規制に従い、必要に応じて製品をリサイクルしてください。バッテリーはリサイクルするか、適切に廃棄してください。

認証情報(RoHS)

Orbicでは、社会的責任を真剣に受け止め、環境に貢献することに尽力しています。これらのコミットメントに基づき、OrbicがRoHSに準拠していることを自負しています。

- 端末やバッテリーを落とさないでください。端末やバッテリーが特に硬い表面に落下させ、破損の疑いがある場合は、サービスセンターに持ち込んで点検を受けてください。
- バッテリーを不適切に使用すると、火災、爆発、またはその他の危険につながる可能性があります。端末の推奨充放電温度範囲は-10°C~45°Cです。

トラブルシューティング

ここでは、サービスセンターに連絡する前に試せることをいくつか紹介します。

Orbic TAB8 4Gにネットワークまたはサービスエラーが表示されます。

電波が弱い場所や受信状態が悪い場所では、受信できない場合があります。別の場所へ移動して、もう一度やり直してください。

Orbic TAB8 4Gの電源が入りません。

バッテリーが完全に放電されると、Orbic TAB8 4Gは起動しません。Orbic TAB8 4Gの電源を入れる前に、バッテリーを完全に充電してください。

タッチスクリーンの反応が遅い、または正しく機能しない

- 液晶保護シートやオプションのアクセサリをタッチスクリーンに取り付けると、正しく機能しない場合があります。
- 手袋をしている場合、タッチスクリーンに触れているときに手が汚れていたり、鋭利なものや指先で画面をタップしたりすると、タッチスクリーンが誤動作する可能性があります。
- 湿度の高い環境や水にさらされると、タッチスクリーンが誤動作する場合があります。
- 一時的なソフトウェアのバグを解消するには、Orbic TAB8 4Gを再起動してください。
- Orbic TAB8 4Gに最新バージョンのソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

Orbic TAB8 4Gがフリーズするか、致命的なエラーが発生しています。

1. Orbic TAB8 4Gの再起動
 - Orbic TAB8 4Gがフリーズする場合は、アプリを閉じるか、Orbic TAB8 4Gをオフにしてから再度オンにする必要がある場合があります。
2. 強制再起動
 - Orbic TAB8 4Gがフリーズした場合、電源/ロックキーを長押しして、再起動します。
3. Orbic TAB8 4Gの再設定
 - 上記の方法で問題が解決しない場合は、データを工場出荷時の状態にリセットしてください。

Orbic TAB8 4Gが現在地を検出できません。

建物の中など、場所によっては GPS 信号が遮られる可能性があります。このような状況では、Wi-Fi またはモバイル ネットワークを使用して現在地を検索するように Orbic TAB8 4Gを設定してください。

追加情報

5GHz Wi-Fiの通知(ヨーロッパおよび日本)

Orbic TAB8 4GのWi-Fi機能は、5150MHz5350MHzの周波数範囲で動作する場合にのみ屋内での使用に制限されています。

ヨーロッパでお使いの皆様

デバイスの送信周波数と電力

WWAN		
周波数帯域	最大出力パワー (dBm)	
WCDMAバンドI/VI	23.70	
LTEバンド1	24.50	
LTEバンド3	24.50	
LTEバンド7	24.50	
LTEバンド8	24.50	
LTEバンド20	24.50	
LTEバンド28	24.50	
LTEバンド40	24.50	
WLAN		
標準	周波数	EIRP/パワー (dBm)
Wi-Fi 2.4G	2.4~2.4835GHz	14.33
Wi-Fi 5G	5.15~5.25GHz	13.36
	5.725~5.825GHz	12.63
BLUETOOTH		
Bluetoothバージョン	EIRP Power (dBm)	
EDR	9.16	
LE	4.74	

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL
	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)
	CH	IS	LI	NO	TR		

EU規制コンプライアンス-Orbic North America LLCは、Orbic TAB8 4Gが指令2014/53/EU、無線設備規制2017の基本要件およびその他の関連条項に準拠していることを宣言します。

適合宣言については、orbicmobile.jpをご覧ください。

 orbic



ジャパン・オルビック

合同会社C/O

コレクションビジネスセンター

Dreischeibenhaus

D-40211デュッセルドルフ

型番:RC8L1T-RW

型式名:OrbicTAB84G

サポート、その他



使用方法、OrbicTAB8 4Gを最大限に活用するためのヒントやコツについては、ガイドやその他の情報をご覧ください。

製品に関する問い合わせ



電話でのお問い合わせ先
0120-615-605




受付時間
12:00 - 20:00 (木 - 月)



メールでのお問い合わせ先
jp.info@orbic.us

orbicmobile.jp



V11